

「角柄ステンレス製品」 ・ 「角柄」 (ワンプッシュ式) (ひしゃく ・ 麵ひしゃく ・ 網ひしゃく ・ すくい網 ・ 泡立IIライン) K P タイプ製品

本体材質：SUS304ステンレス鋼

千葉県八千代市上高野1384-5

角柄材質：超高分子量ポリマー樹脂 (芯材：天然木材)

長谷川化学工業株式会社

[必ずお読み下さい]

使用上のご注意

ワンプッシュ式角柄用

1. ご使用後は本体より角柄を抜いて、ブラシ・等を用いて中性洗剤でよく洗って下さい。
また、本体の挿入部と角柄のプッシュボタンのスプリング部分も、よく洗浄して下さい。
洗浄後は、よく水分を拭き取り、清潔に保管してください。
2. プッシュボタンのスプリング部分は、清掃しやすくするために内部構造が見れるようになっておりますので、ボタンを数回動かしながら、スライド部やスプリング部をよく洗浄して下さい。
洗浄が不十分ですと、プッシュボタン機能が働かなくなり、使用出来なくなります。
3. プッシュボタン部が破損したり、動かなくなった場合は、直ちに使用を止めて下さい。
4. 「角柄」は、弊社製の調理用具「角柄ステンレス製品」の柄としてのみに使用し、その他の用途には絶対使用しないで下さい。
5. 使用中抜けると危険ですから、必ずプッシュボタンが確実にセットしていることを確認して、ご使用下さい。
また、本体から角柄を抜く際には、プッシュボタンを十分に押し込んだまま引き抜くようにして下さい。プッシュボタンの押し込みが不十分ですと抜くことは出来ません。
6. ステンレス製品本体は軽量化のため、肉厚が薄くできていますから、エッジ部、穴あき部、線材部などで怪我されないよう、取扱いにご注意下さい。
また、洗浄の際などには、手袋を着用して下さい。
7. ご使用中など、繰り返し頭部を叩いたりしますと、変形、破壊の原因となります。
また金属部に亀裂、めくれ、切断等が発生したら、危険ですから直ちに使用を止めて下さい。
8. 角柄は、木芯が入っていますので、切断 (長さの切り詰めなど) しないで下さい。
また、表面を削ったり傷つけたりしないで下さい。木芯の露出や、折れることがあります。
内部の木芯が露出したときは、使用を止めて下さい。
9. 角柄で叩いたり、突っついたり、しないで下さい。破損の原因になります。
また、無理な力を加えると、折れることがあります。
10. あげ物調理などの際、角柄部を高温の油 (100℃以上) に浸さないで下さい。
角柄がふくれたり、変形したりして、使用不能になります。
11. 火気あるいはガス火の付近、ガスの排気口、など特に高温な場所に置かないで下さい。
角柄が溶けて変形したり、直火で燃えたりしますので、絶対近づけないで下さい。
12. 煮沸、熱湯消毒、一般の殺菌漂白剤、紫外線殺菌庫は、OKです。
13. 温風保管庫ご使用の場合は、90℃ 90分以下でご使用下さい。
高温長時間の保管では、角柄が変形したり、劣化または変色することがあります。
14. 「角柄ステンレス製品」には、弊社製専用の柄「角柄」を取り付けてご使用下さい。