

まな板削り「ミガクリン」

材質：発泡ポリエチレン・研磨剤

千葉県八千代市上高野 1 3 8 4 - 5

長谷川化学工業株式会社

[必ずお読み下さい]

使用上のご注意

使用用途

まな板についた包丁傷や毛羽立ちを取り除く。洗浄しても落ちない汚れ、黄ばみや黒ずみ落とし。

効果

対象となるまな板のキズ毛羽立ちを削り取る事により、キズ内部のよごれや異物混入のリスクを減らし常に衛生的な状態を保てます。

ご使用いただく前に！

ミガクリンで削るまな板の汚れはしっかり洗いおとしておく。

(まな板表面に、脂質・洗剤分が残っていると効果が落ちる事があります。)

ご使用方法

※まな板の状態に関わらず、最初に荒削り面をご使用下さい。

まな板表面の傷・毛羽立ちが取れたら、仕上げ面を使い全体を数回こする。

※仕上げ面で必要以上にこすると、まな板の表面が滑りやすくなる事があります。



ご使用後

仕上げ終わったまな板は、しっかり洗浄すすぎを行って下さい。

ミガクリンも削りカスが残らないようしっかりすすぎ、風通しの良い場所で保管してください。

注意事項

※まな板の一部分だけを削ると、調理しにくくなりますので、全体を均一にこすって下さい。



※ まな板の材質や状態（長期間使用した物）によっては削り取るのに時間がかかる場合があります。まな板を良い状態で使用して行く為には、日常的にミガクリンを使用しお手入れ頂く事をお勧めします。

※ 長期間ご使用になると削れにくくなってきますので、新しいものとお取替えてください。

※ 削りカス・粉塵飛散防止の為、ご使用時は必ず水に濡らしながら作業してください。